



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Авто кормушка для домашних
животных Pawise



СОДЕРЖАНИЕ

1. Настройка таймера	3
2. Расположение автокормушки	3
3. Настройки и использование	3
4. Подходящий корм	4
5. Чистка и уход	4

1. Настройка таймера

Установите таймер на требуемый интервал времени до следующего автоматического кормления.

Например: вы настраиваете таймер в 8:00 утра и хотите, чтобы ваш питомец поел в 19:00. Введите цифры 11, так как до запрошенного времени кормления осталось 11 часов. Если вы хотите, чтобы животное в следующий раз поело через 6 часов, введите 6 и так далее.

Максимально возможный интервал составляет 48 часов.

2. Расположение автокормушки

Выберите прохладное место в тени внутри дома. Если вы хотите использовать автокормушку на открытом воздухе, убедитесь, что кормушка защищена от влаги и прямых солнечных лучей. Не ставьте кормушку рядом со стеной, так как крышка не сможет полностью открыться, и животное не сможет нормально питаться.

3. Настройки и использование

Сначала необходимо приучить вашего питомца к кормушке в вашем присутствии. После успешной настройки должно произойти первое автоматическое кормление питомца. Кошкам часто требуется немного больше времени, чтобы принять автоматическую кормушку и начать её пользоваться.

Во время первых кормлений за собаками следует наблюдать, так как они могут повредить автоматическую кормушку в попытке достать еду раньше времени. Начните с того, что используете открытую автокормушку вместо обычной миски в обычное время кормления. Пока не используйте таймер. Когда ваш питомец привыкнет есть из кормушки, мы рекомендуем сделать несколько пробных запусков с таймером под присмотром, прежде чем использовать автоматическую кормушку для кормления в ваше отсутствие. Если кормление проходит без каких-либо проблем, вы можете начать использовать автоматическую кормушку во время вашего отсутствия.

Внимание

Перед использованием автокормушки, положите пакеты со льдом в холодильник, чтобы затем они могли поддерживать еду прохладной.

4. Подходящий корм

Обычно автоматическая кормушка для домашних животных может использоваться для сухих и консервированных кормов для животных. Всегда используйте пакеты со льдом, чтобы обеспечить дополнительную свежесть продуктов. Поместите пакеты со льдом под кормушку. В жаркую погоду лучше кормить не влажными кормами, а сухим кормом, так как он медленнее скисает.

5. Чистка и уход

Съемные миски можно легко мыть, как и обычные миски. Остальную часть автокормушки можно легко очистить сухой мягкой тканью.

Не погружайте автокормушки под воду.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**