



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Портативный генератор водородной воды Hydrorich 700 мл



6. Генератор водородной воды улучшает её качество, а также эффективно удаляет бактерии из воды.

Уход и обслуживание

1. Регулярно очищайте бутылочку, чтобы предотвратить скопление бактерий внутри.
2. Перед чисткой обязательно сначала выключите, а затем отсоедините вилку от источника питания.
3. Чтобы предотвратить соприкосновение контактов с водой, не промывайте основание водой напрямую. Для протирания, очистки и просушки используйте мягкую губку, ткань или мягкую щетку.
4. Если в воде или внутри бутылки есть кристаллизованные частицы, смочите бутылку белым уксусом или лимонной кислотой, и подержите при температуре 40°C 30 минут. Затем промойте бутылку водой несколько раз.

Использование

1. Перед первым использованием промойте генератор чистой водой для электролиза 3-5 раз.
2. Добавьте необходимое количество воды, чтобы избежать перелива жидкости при закрытой крышке.
3. Плотно затяните крышку по часовой стрелке.
4. Не чистите изделие агрессивными чистящими средствами, нефтепродуктами, губками для посуды из проволоки или другими твердыми предметами, чтобы не поцарапать генератор.
5. Если вы забыли выпить воду после электролиза, можно повторить его, чтобы увеличить содержание водорода в воде.
6. При чистке основания используйте мягкую губку, ткань или мягкую щетку. Затем протрите насухо и высушите.
7. Использовать можно чистую воду, водопроводную, дистиллированную и всех других видов воды независимо от ее качества (кроме напитков).
8. Красный свет индикатора указывает на текущую зарядку, а зеленый на завершение зарядки. Процесс зарядки может занять от 3 до 3,5 часов. С одной полной зарядки можно получить до 15 бутылок водородной воды. В зависимости от качества воды, климата и других факторов количество циклов с одной зарядки и само время зарядки могут различаться.
9. Процесс генерации водорода занимает около 3-5 минут и автоматически отключается по завершении. Синий свет индикатора указывает на то, что производственный процесс идет. Нажмите и удерживайте кнопку питания для принудительного выключения.

Меры предосторожности

Во время электролиза не закрывайте плотно крышку и не наполняйте контейнер слишком большим количеством воды, так как образующийся газообразный водород может привести к растрескиванию стекла.

Чтобы предотвратить утечку воды, перед использованием затяните основание и корпус бутылки.

1. Провода находятся в основании бутылки. Если шнур питания поврежден, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов.
2. Для удобства использования не открывайте нижнюю часть бутылки, чтобы не повредить внутренние компоненты.
3. Убедитесь, что корпус и основание бутылки плотно затянуты, чтобы избежать утечки воды или неисправности.
4. Чтобы продлить срок службы устройства, не включайте генератор без воды в бутылке.
5. Генератор водородной воды улучшает качество воды без изменения температуры воды.
6. Никогда не ставьте бутылку на плиту, открытый огонь или рядом с другими источниками избыточного тепла, так как это может привести к её повреждению.
7. Храните в недоступном для детей месте.
8. Не допускайте намокания основания бутылки с электронными компонентами и адаптера переменного тока.

Рекомендации

1. Водородную воду также называют «водой жизни». Употребление большого количества водородной воды полезно для борьбы со старением. Водородную воду также можно использовать для умывания лица и кожи. Его увлажняющие свойства облегчают впитывание.
2. Водородная вода улучшает пищеварение и предотвращает запоры. Циркуляция водородной воды в организме может улучшить состояние желудочно-кишечного тракта.
3. Водородная вода обладает меньшим размером молекул воды, благодаря чему она легко впитывается клеточной мембраной. Это помогает улучшить обмен веществ в организме.
4. Водородная вода значительно улучшает общие способности клеток к восстановлению и регенерации.
5. Водородная вода способствует снижению уровня сахара в крови, вязкости крови, улучшает микроциркуляцию и повышает эластичность сосудов.

Характеристики

Размер	Высота 223 мм, Ø 67 мм
Материал	Борсиликатное стекло
Вес	0,65 кг
Время работы	3 минуты
Работа на одной зарядке	12-15 циклов электролиза
Температура	0-100 °C
Содержание водорода	1,2 – 1,6 PPB
Объем	360 мл
Напряжение	5 В
Мощность	4 Вт
Время зарядки	3-3,5 ч
Режим использования	Полуавтоматический

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66